

Audi	Q3 2011-2018	Hyundai	Santa Fe (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018	KIA	Rio 2016-2017
Cadillac	Escalade 2015-2018	Hyundai	Solaris 2011-2015	KIA	Rio 2011-2015
Chevrolet	Aveo 2012-2016	Hyundai	Solaris 2016-2016	KIA	Rio (с кнопкой Start/Stop) 2011-2015
Chevrolet	Cobalt 2013-2018	Hyundai	Solaris (с кнопкой Start/Stop) 2011-2015	KIA	Rio (Prestige) 2016-2017
Chevrolet	Cruze 2009-2015	Hyundai	Solaris (ключ без пульта ДУ) 2017-2018	KIA	Rio (Prestige) 2011-2015
Chevrolet	Cruze (с кнопкой Start/Stop) 2009-2015	Hyundai	Solaris (ключ с пультом ДУ) 2017-2018	KIA	Rio (ключ без пульта ДУ) 2017-2018
Chevrolet	Lacetti 2013-2018	Hyundai	Solaris (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	KIA	Rio (ключ с пультом ДУ) 2017-2018
Chevrolet	Malibu 2013-2015	Hyundai	Solaris (с кнопкой Start/Stop) 2016-2016	KIA	Rio (с кнопкой Start/Stop) 2016-2017
Chevrolet	Malibu 2016-2018	Hyundai	Sonata 2015-2017	KIA	Rio (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018
Chevrolet	Nexia 2016-2018	Hyundai	Sonata 2018-...	KIA	Sorento 2013-2018
Chevrolet	Orlando 2012-2018	Hyundai	Sonata (с кнопкой Start/Stop) 2018-...	KIA	Sorento (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018
Chevrolet	Spark 2016-2018	Hyundai	Sonata (с кнопкой Start/Stop) 2015-2017	KIA	Sorento Prime 2015-2018
Citroen	C-Crosser 2007-2013	Hyundai	Tucson 2016-2018	KIA	Sorento Prime (с кнопкой Start/Stop) 2015-2018
Citroen	C4 Aircross 2012-2018	Hyundai	Tucson (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018	KIA	Soul 2014-2016
Datsun	mi-Do 2015-2018	Infiniti	QX50 2014-2018	KIA	Soul 2017-2018
Datsun	on-Do 2014-2018	Infiniti	QX60 2014-2018	KIA	Soul (с кнопкой Start/Stop) 2014-2016
Fiat	Fullback 2016-2018	Infiniti	QX70 2014-2018	KIA	Soul (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018
Ford	Focus 2 2005-2011	Infiniti	QX80 2014-2018	KIA	Sportage 2010-2015
Ford	Focus 2 (Ghia, Titanium) 2005-2011	KIA	Cadenza (с кнопкой Start/Stop) 2014-2017	KIA	Sportage 2016-2018
Ford	Focus 3 (Ambiente) 2015-2018	KIA	Carens (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018	KIA	Sportage (с кнопкой Start/Stop) 2010-2015
Ford	Focus 3 (SYNC Edition, White & Black) 2015-2018	KIA	Carnival (с кнопкой Start/Stop) 2015-2018	KIA	Sportage (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018
Ford	Kuga 2013-2016	KIA	Cee'd 2012-2015	KIA	Venga 2011-2018
Genesis	G80 2016-2018	KIA	Cee'd 2016-2018	KIA	Venga (кнопка Start/Stop) 2011-2018
Genesis	G90 2016-2018	KIA	Cee'd (с кнопкой Start/Stop) 2012-2015	Lada	Granta 2011-2018
Hyundai	Creta 2016-2018	KIA	Cee'd (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018	Lada	Kalina II 2013-2018
Hyundai	Creta (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018	KIA	Cee'd Pro 2013-2015	Lada	Largus 2017-2018
Hyundai	Elantra 2016-2018	KIA	Cee'd Pro (с кнопкой Start/Stop) 2013-2015	Lada	Largus 2012-2016
Hyundai	Elantra 2012-2015	KIA	Cee'd SW 2012-2015	Lada	Priora 2013-2018
Hyundai	Elantra (с кнопкой Start/Stop) 2012-2015	KIA	Cee'd SW (с кнопкой Start/Stop) 2012-2015	Lada	Vesta 2015-2018
Hyundai	Equus 2014-2018	KIA	Cerato 2017-2018	Lada	Xray 2016-2018
Hyundai	Genesis 2014-2018	KIA	Cerato 2013-2016	Lexus	CT 200h 2011-2015
Hyundai	Grand Santa Fe 2014-2018	KIA	Cerato (с кнопкой Start/Stop) 2013-2016	Lexus	ES 2016-2018
Hyundai	Grand Santa Fe (с кнопкой Start/Stop) 2014-2018	KIA	Cerato (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	Lexus	ES 250 2012-2015
Hyundai	H-1 2008-2018	KIA	Mohave 2009-2016	Lexus	ES 350 (с кнопкой Start/Stop) 2006-2012
Hyundai	i20 2016-2018	KIA	Mohave 2017-2018	Lexus	GS 350 (с кнопкой Start/Stop) 2012-2016
Hyundai	i30 2012-2016	KIA	Mohave (с кнопкой Start/Stop) 2009-2016	Lexus	GX 2009-2018
Hyundai	i30 2007-2011	KIA	Mohave (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	Lexus	IS 2013-2018
Hyundai	i30 (Classic) 2012-2016	KIA	Niro 2017-2018	Lexus	LX 2016-2018
Hyundai	i30 (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	KIA	Niro (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	Lexus	LX 570 2008-2015
Hyundai	i40 2012-2018	KIA	Optima 2016-2018	Lexus	NX 2014-2018
Hyundai	i40 (с кнопкой Start/Stop) 2012-2018	KIA	Optima 2010-2015	Lexus	RX 2009-2015
Hyundai	ix35 2014-2015	KIA	Optima (с кнопкой Start/Stop) 2010-2015	Lexus	RX 2016-2018
Hyundai	ix35 2010-2013	KIA	Picanto 2011-2016	Mazda	3 2014-2018
Hyundai	ix35 (с кнопкой Start/Stop) 2014-2015	KIA	Picanto (с кнопкой Start/Stop) 2011-2016	Mazda	3 2009-2013
Hyundai	ix35 (с кнопкой Start/Stop) 2010-2013	KIA	Picanto (ключ без пульта ДУ) 2017-2018	Mazda	6 2008-2012
Hyundai	Santa Fe 2013-2018	KIA	Picanto (ключ с пультом ДУ) 2017-2018	Mazda	6 (Supreme Plus) 2015-2018
Hyundai	Santa Fe 2010-2012	KIA	Picanto (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	Mazda	6 (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018
Hyundai	Santa Fe (с кнопкой Start/Stop) 2010-2012	KIA	Quoris 2013-2018	Mazda	Biante RHD 2008-2018

Mazda	CX-3 2016-2018	Renault	Kaptur 2016-2018	Toyota	Land Cruiser Prado RHD (с кнопкой Start/Stop) 2010-2018
Mazda	CX-5 2013-2018	Renault	Koleos 2017-2018	Toyota	Mark X RHD (с кнопкой Start/Stop) 2012-2016
Mazda	CX-7 2006-2012	Renault	Logan I 2007-2012	Toyota	Noah RHD (с кнопкой Start/Stop) 2010-2013
Mazda	CX-9 2016-2018	Renault	Logan II 2013-2018	Toyota	Noah RHD (с кнопкой Start/Stop) 2014-2018
Mazda	Demio RHD 2014-2018	Renault	Megane IV 2017-2018	Toyota	Porte RHD (с кнопкой Start/Stop) 2012-2018
Mazda	Premacy RHD 2007-2012	Renault	Megane IV (с кнопкой Start/Stop) 2017-2018	Toyota	Prius (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018
Mitsubishi	ASX 2010-2018	Renault	Sandero 2007-2012	Toyota	Prius (с кнопкой Start/Stop) 2010-2015
Mitsubishi	Galant Fortis RHD 2008-2014	Renault	Sandero II 2013-2018	Toyota	Prius RHD (с кнопкой Start/Stop) 2010-2015
Mitsubishi	L200 2008-2015	Renault	Trafic 2017-2018	Toyota	Ractis RHD (с кнопкой Start/Stop) 2010-2018
Mitsubishi	L200 2016-2018	Skoda	Fabia 2010-2014	Toyota	RAV 4 2013-2018
Mitsubishi	Lancer 2008-2014	Skoda	Octavia II 2009-2012	Toyota	RAV 4 (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018
Mitsubishi	Mirage 2012-2018	Skoda	Rapid 2013-2015	Toyota	RAV 4 (с кнопкой Start/Stop) 2006-2012
Mitsubishi	Outlander 2012-2018	Skoda	Yeti 2009-2018	Toyota	Sai RHD (с кнопкой Start/Stop) 2009-2018
Mitsubishi	Outlander XL 2007-2012	Subaru	Forester 4 2013-2018	Toyota	Vanguard RHD (с кнопкой Start/Stop) 2006-2012
Mitsubishi	Pajero IV 2007-2018	Subaru	Forester 4 (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018	Toyota	Vellfire RHD 2011-2015
Mitsubishi	Pajero Sport 2008-2015	Subaru	Outback (с кнопкой Start/Stop) 2015-2018	Toyota	Vitz RHD (с кнопкой Start/Stop) 2010-2018
Mitsubishi	Pajero Sport 2016-2018	Subaru	Trezia (с кнопкой Start/Stop) 2010-2018	Toyota	Vitz RHD (с кнопкой Start/Stop) 2006-2009
Mitsubishi	RVR RHD 2010-2014	Subaru	XV 2012-2017	Toyota	Voxy RHD (с кнопкой Start/Stop) 2007-2013
Nissan	Almera 2012-2018	Subaru	XV 2018-...	Toyota	Wish RHD (с кнопкой Start/Stop) 2009-2018
Nissan	Dualis RHD 2006-2013	Subaru	XV (с кнопкой Start/Stop) 2018-...	VW	Amarok 2010-2016
Nissan	Juke 2011-2018	Subaru	XV (с кнопкой Start/Stop) 2012-2017	VW	Caddy 2010-2015
Nissan	Juke (Keyless) 2011-2018	Toyota	Allion RHD (с кнопкой Start/Stop) 2007-2012	VW	Caravelle 2016-2018
Nissan	Murano 2011-2015	Toyota	Alphard 2012-2018	VW	Golf 6 2008-2013
Nissan	Murano 2016-2018	Toyota	Alphard (с кнопкой Start/Stop) 2008-2011	VW	Jetta 2010-2018
Nissan	Navara 2005-2015	Toyota	Aqua RHD (с кнопкой Start/Stop) 2011-2014	VW	Multivan 2011-2018
Nissan	Note 2011-2015	Toyota	Auris (с кнопкой Start/Stop) 2012-2018	VW	Passat B7 2011-2015
Nissan	Note (с кнопкой Start/Stop) 2011-2015	Toyota	Auris RHD (с кнопкой Start/Stop) 2007-2011	VW	Passat CC 2011-2015
Nissan	Pathfinder (Keyless) 2015-2018	Toyota	Belta RHD (с кнопкой Start/Stop) 2006-2009	VW	Polo Sedan 2012-2018
Nissan	Pathfinder (Keyless) 2005-2014	Toyota	C-HR 2017-2018	VW	Scirocco 2008-2015
Nissan	Patrol 2012-2018	Toyota	Camry XV40 (с кнопкой Start/Stop) 2007-2010	VW	Tiguan 2010-2016
Nissan	Qashqai 2006-2013	Toyota	Camry XV50 2012-2017	VW	Transporter 2016-2018
Nissan	Qashqai 2014-2018	Toyota	Camry XV50 (с кнопкой Start/Stop) 2012-2017		
Nissan	Qashqai (Keyless) 2006-2013	Toyota	Camry XV70 (с кнопкой Start/Stop) 2018-...		
Nissan	Sentra 2014-2018	Toyota	Corolla 2013-2018		
Nissan	Sentra (с кнопкой Start/Stop) 2014-2018	Toyota	Corolla (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018		
Nissan	Serena 2010-2016	Toyota	Corolla (с кнопкой Start/Stop) 2006-2012		
Nissan	Teana 2014-2018	Toyota	Crown RHD (Hybrid) 2012-2015		
Nissan	Teana 2008-2013	Toyota	Crown RHD (с кнопкой Start/Stop) 2012-2015		
Nissan	Terrano 2016-2018	Toyota	Estima RHD (с кнопкой Start/Stop) 2012-2016		
Nissan	Tiida 2007-2014	Toyota	Fielder RHD (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018		
Nissan	Tiida (Keyless) 2007-2014	Toyota	Fielder RHD (с кнопкой Start/Stop) 2007-2012		
Nissan	Tiida (Keyless) 2015-2018	Toyota	Fortuner 2015-2018		
Nissan	X-Trail 2007-2014	Toyota	Fortuner (с кнопкой Start/Stop) 2015-2018		
Nissan	X-Trail 2015-2018	Toyota	Harrier RHD (с кнопкой Start/Stop) 2013-2018		
Nissan	X-Trail (Keyless) 2007-2014	Toyota	Highlander (с кнопкой Start/Stop) 2014-2018		
Nissan	X-Trail RHD 2015-2018	Toyota	Highlander (с кнопкой Start/Stop) 2008-2013		
Opel	Astra J 2010-2015	Toyota	Hilux 2016-2018		
Opel	Astra K 2016-2018	Toyota	Hilux (с кнопкой Start/Stop) 2016-2018		
Peugeot	4007 2007-2012	Toyota	iQ RHD (с кнопкой Start/Stop) 2008-2016		
Peugeot	4008 2012-2018	Toyota	ist RHD (с кнопкой Start/Stop) 2007-2018		
Ravon	Nexia R3 2017-2018	Toyota	Land Cruiser 200 2016-2018		
Ravon	R2 2016-2018	Toyota	Land Cruiser 200 2008-2015		
Ravon	R4 2016-2018	Toyota	Land Cruiser 200 RHD 2008-2015		
Renault	Dokker 2012-2018	Toyota	Land Cruiser Prado 2015-2017		
Renault	Duster I 2009-2014	Toyota	Land Cruiser Prado 2018-...		
Renault	Duster II 2015-2018	Toyota	Land Cruiser Prado (с кнопкой Start/Stop) 2010-2017		
Renault	Kadjar 2016-2018	Toyota	Land Cruiser Prado (с кнопкой Start/Stop) 2018-...		